

# 五十鈴(ISUZU) FSR96/FTR96 新車 MEDIUM TRUCK FORWARD

**FRP FVR DECA**

有窄/寬頭不同

面板

**FSR**

**FTR**

面板-99' 10.5T-17T ~三期車(纖維)

自1996'~分二.三期車子

→ 1996"年前 是鐵制

→ 二期 是纖維

→ 三期 是纖維



**FSR96001 車頂蓋(屋頂蓋)**

**ROOF PANEL**



**FSR96002 屋頂水槽 左**

**ROOF SINK LH**



**FSR96003 屋頂水槽 右**

**ROOF SINK RH**



(車頂水槽)

**FTR96004 保險桿 15T**

**BUMPER**

**FTR96004A 保險桿 電鍍 15T**

**BUMPER(CHROME)**



**FSR96005 保險桿 10.5T**

**BUMPER**



**FSR96006 保險桿支架 左**

**BUMPER TRESTLE LH**

**FSR96007 保險桿支架 右**

**BUMPER TRESTLE RH**



**FSR96008 保桿上踏板 左**

**PEDAL BUMPER UPPER LH**



**FSR96009 保桿上踏板 中**

**PEDAL BUMPER UPPER MIDDLE**



(橡皮)

**FSR96010 保桿上踏板 右**

**PEDAL BUMPER UPPER RH**



**FSR96011 面板 二期**

**PANEL**

(車頭前面板.護板)



**FSR96012 面板 三期**

**PANEL**

(車頭前面板.護板)



**FSR96013 面板加強樑**

**PANEL REINFORCEMENT**



**FSR96014** 面板彎角(角板) 左(左駕) 無孔  
**CORNER PANEL LH (LHD)**

**FSR96015** 面板彎角(角板) 右(左駕) 有孔  
**CORNER PANEL RH (LHD)**

**FSR96016** 面板彎角(角板) 左(右駕) 有孔  
**CORNER PANEL LH (RHD)**

**FSR96017** 面板彎角(角板) 右(右駕) 無孔  
**CORNER PANEL RH (RHD)**



**FSR96018** 外罩 二期  
**GRILLE**



(水柵-水箱護罩)

**FSR99019** 外罩 三期 **GRILLE**

**FSR99019A** 外罩(電鍍) 三期 **GRILLE (CHROME)**



**FSR96020** 雨刷拉桿  
**WIPER LINK**



~在入雨刷桿(雨刷臂)(雨刷連桿)

**FSR96022** 雨刷桿 右  
**WIPER ARM RH**



(雨刷臂)

**FSR96021** 雨刷桿 左  
**WIPER ARM LH**



**FSR96023** 鏡桿-右  
**MIRROR ARM RH**



**FSR96024** 鏡桿輔助桿-右  
**ASSIST MIRROR ARM**



**FSR96026** 鏡桿座-左上  
**MIRROR ARM BRACKET UPPER LH**

**FSR96025** 鏡桿-右  
**MIRROR ARM RH**



正/反面

**FSR96027** 鏡桿座-左下  
**MIRROR ARM BRACKET LOWER LH**





**FSR96028 後視鏡 右大**  
**BACK MIRROR RH (BIG)**



**FSR96029 照地鏡**  
**GROUND MIRROR**

(圓鏡子)~在右邊才有



**FSR96031 鏡桿座上 -右**  
**MIRROR ARM**  
**BRACKET UPPER RH**




**FSR96032 鏡桿座下 -右**  
**MIRROR ARM BRACKET**  
**LOWER RH**




**FSR96030 後視鏡-左小**  
**MIRROR BACK LH (SMALL)**



**FSR96033 晴雨窗 左+右**  
**CAR VISOR LH+RH**



**FSR96035 車門 左(左駕)**  
**DOOR SHELL LH LHD**  
**FSR96036 車門 右(左駕)**  
**DOOR SHELL RH LHD**



**FSR96039 電動開關 左**  
**ELECTRIC SWITCH LH**  
**FSR96040 電動開關 右**



**FSR96037 車門皮 左**  
**DOOR SKIN LH**  
**FSR96038 車門皮 右**  
**DOOR SKIN RH**

**FSR96041 車門外飾板 左下**  
**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER LH**  
**FSR96041A 車門外飾板 左下 (電鍍)**  
**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER LH (CHROME)**



**FSR96042 車門外飾板 右下**  
**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER RH**  
**FSR96042A 車門外飾板 右下(電鍍)**  
**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER RH (CHROME)**



**FSR96043 前柱內裡上段 右**  
**FRONT PILLA LINNER UPPER RH**  
**FSR96044 前柱內裡上段 左**  
**FRONT PILLA LINNER UPPER LH**



**FSR96045 車門柱 左**  
**FRONT PILLAR LH**(前柱-A柱)



**FSR96047 邊肚板 左**  
**REAR PILLAR LH**



**FSR96048 邊肚板 右**  
**REAR PILLAR RH**

**FSR96046 車門柱 右**  
**FRONT PILLAR RH**(前柱-A柱)



**FSR96049 前柱內裡中段 右**  
**FRONT PILLAR INNER MIDDLE RH**  
**FSR96050 前柱內裡中段 左**  
**FRONT PILLAR INNER MIDDLE LH**



**FSR96051 邊肚板內裡 左**  
**REAR PILLAR INNER LH**  
**FSR96052 邊肚板內裡 右**  
**REAR PILLAR INNER RH**



**FSR96053 邊肚板通風飾板 左**  
**PILLAR BOARD GARNISH LH**  
**FSR96054 邊肚板通風飾板 右**  
**PILLAR BOARD GARNISH RH**




**FSR96055 地毯壓條 左**  
**RUBBER OUTSIDE FENDER LH**  
**FSR96056 地毯壓條 右**  
**RUBBER OUTSIDE FENDER RH**



(戶定壓條.外戶定橡皮.壓條.車門邊飾條.側毯內膠板)

**FSR96057 車門六角鎖 左**  
**DOOR LOCK LH**  
**FSR96058 車門六角鎖 右**  
**DOOR LOCK RH**




**FSR96059 車門鎖仁 (左+右)**  
**DOOR W/KEY (LH+RH)**  
(一台份)



(肚臍鎖)



**FSR96061 車門外把手 (左=右)**  
**DOOR HANDLE**  
(LH=RH)






**FSR96062 車門昇降機 左 (電動)**  
**DOOR REGULATOR LH (ELECTRIC)**


**FSR96063 車門昇降機 右 (電動)**  
**DOOR REGULATOR RH (ELECTRIC)**



**FSR96065 車門后鈕 下 (右=左) (有彈簧)**  
**DOOR BACK BUTTON LOWER (RH=LH) (HAVE SPRINGS)**




**FSR96064 車門后鈕 上 (右=左) (無彈簧)**  
**DOOR BACK BUTTON UPPER (RH=LH) (NO SPRINGS)**



**FSR96066 車門內把手 左**  
**INSIDE HANDLE BAR LH**

**FSR96067 車門內把手 右**  
**INSIDE HANDLE BAR RH**

(車門內開把手)




**FSR96072 前檔橡皮 10.5T~17T**  
**WINDSHIELD RUBBER**



**FSR96068 車門海棉 左**  
**DOOR WEATHER STRIP LH**



**FSR96069 車門海棉 右**  
**DOOR WEATHER STRIP RH**

(車門橡皮.車門防水條.車門防水橡皮)



**FSR96070 車門呢嚕 左**  
**DOOR WAIST SEAL INNER LH**

**FSR96071 車門呢嚕 右**  
**DOOR WAIST SEAL INNER RH**



**FSR96073 車門外水切 左**  
**DOOR OUTSIDE MOLDING LH**

**FSR96075 車門內水切 左**  
**DOOR INSIDE MOLDING LH**



**FSR96074 車門外水切 右**  
**DOOR OUTSIDE MOLDING RH**

**FSR96076 車門內水切 右**  
**DOOR INSIDE MOLDING RH**



**FSR96077 車頭鎖腳 左**  
**BRACKET MOUNTING LH**

**FSR96078 車頭鎖腳 右**  
**BRACKET MOUNTING RH**



~(土地公座.車頭固定座.駕駛台腳架.運轉台平衡支架.車頭后鈕)

**FTR96079 外牛腿 左 15T**  
**OUTSIDE FENDER (W) LH**

**FTR96080 外牛腿 右 15T**  
**OUTSIDE FENDER (W) RH**

**FTR96079A 外牛腿 左 15T(電鍍)**  
**OUTSIDE FENDER (W) LH (CHROME)**

**FTR96080A 外牛腿 右 15T(電鍍)**  
**OUTSIDE FENDER (W) RH (CHROME)**



(外戶定.葉子板)

**FSR96081 外牛腿 左 鐵**  
**OUTSIDE FENDER (S) LH (METAL)**

**FSR96081A 外牛腿 左 電鍍**  
**OUTSIDE FENDER (S) LH (CHROME)**



**FSR96081N 外牛腿 左 塑膠**  
**OUTSIDE FENDER (S) LH (PLASTIC)**

**FSR96082 外牛腿 右 鐵**  
**OUTSIDE FENDER (S) RH (METAL)**

**FSR96082A 外牛腿 右 電鍍**  
**OUTSIDE FENDER (S) RH (CHROME)**





**FSR96082N 外牛腿 右 塑膠**  
**OUTSIDE FENDER (S) RH (PLASTIC)**

(外戶定.葉子板)~ 10.5T


**FSR96083 外牛腿下橡皮 左**  
**OUTSIDE FENDER RUBBER LH**

**FSR96084 外牛腿下橡皮 右**  
**OUTSIDE FENDER RUBBER RH**



**FSR96085 內牛腿內裡 左**  
**INSIDE FENDER INNER LH**

**FSR96086 內牛腿內裡 右**  
**INSIDE FENDER INNER RH**



**FSR96087 內牛腿 左 (鐵制)**  
**INSIDE FENDER LH (METAL)**

**FSR96088 內牛腿 右 (鐵制)**  
**INSIDE FENDER RH (METAL)**





**FSR96089 前輪前檔泥板 左**

**FRONT FENDER FRONT WHEEL LH**

**FSR96090 前輪前檔泥板 右**

**FRONT FENDER FRONT WHEEL RH**



10.5T~17T

**FSR96091 內龜板 左**

**SPLASH BOARD LH**

**FSR96092 內龜板 右**


**SPLASH BOARD RH**

**FTR96093 前輪後檔泥板 左**

**REAR FENDER FRONT WHEEL LH**

**FTR96094 前輪後檔泥板 右**

**REAR FENDER FRONT WHEEL RH**




10.5T~17T

**FSR96095 站板 左**

**STAND PANEL LH**

**FSR96096 站板 右**

**STAND PANEL RH**



~U型站板.腳踏板.直板.站板下

**FSR96097 站板支架(腳踏板吊耳)前 左**  
**STAND PANEL TRESTLE FRONT LH**

**FSR96099 站板支架(腳踏板吊耳)後 左**  
**STAND PANEL TRESTLE REAR LH**

**FSR96098 站板支架(腳踏板吊耳)前 右**  
**STAND PANEL TRESTLE FRONT RH**

**FSR96100 站板支架(腳踏板吊耳)後 右**  
**STAND PANEL TRESTLE REAR RH**



**FSR96101 腳踏鋁板上 左**  
**ALLOY STAND PANEL UPPER LH**


**FSR96102 腳踏鋁板上 右**  
**ALLOY STAND PANEL UPPER RH**





**FSR96103 鋁腳踏板支架 左**  
**ALLOY STAND PANEL TRESTLE LH**

**FSR96104 鋁腳踏板支架 右**  
**ALLOY STAND PANEL TRESTLE RH**



**FSR96105 大燈 左**  
**HEAD LAMP LH**  
**FSR96106 大燈 右**  
**HEAD LAMP RH**



**FSR96107 大燈下飾板 左**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER LH**  
**FSR96107-1 大燈下飾板 左 (電鍍)**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER LH(CHROME)**



**FSR96108 大燈下飾板 右**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER RH**  
**FSR96108-1 大燈下飾板 右(電鍍)**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER RH(CHROME)**



**FSR96109 車門邊燈 左**  
**SIDE LAMP LH**  
**FSR96110 車門邊燈 右**  
**SIDE LAMP RH**



**FSR96111 保險桿霧燈 左 ~黃色**  
**BUMPER FOG LAMP LH (YELLOW)**  
**FSR96112 保險桿霧燈 右 ~黃色**  
**BUMPER FOG LAMP RH (YELLOW)**



**FSR96113 後燈 左**  
**BACK LAMP LH**  
**FSR96114 後燈 右**  
**BACK LAMP RH**



**FSR96115 副水桶~副水箱.輔助水箱**  
**DEPUTY WATERING TANK**



**FSR96116 雨刷座板**  
**WIPER PANEL**



**FSR96117 面板把手 左**  
**PANEL HANDLE LH**



**FSR96118 面板把手 右**  
**PANEL HANDLE RH**



FTR08119A保險桿-上 電鍍10.5T-17  
T FRONT BUMPER UPPER



FTR08120A保險桿-下 電鍍10.5T-17T  
SKIRT,FR BUMPER



FTR08121保險桿上下固定架  
BUMPER TRESTLE



FTR96122 鋁腳踏板支架-中  
ALLOY STAND PANEL TRESTLE