


**五十鈴 ISUZU TRUCK 自1997"~ 21~35T  
HEAVY DUTY GIGA EXR360/370  
CXM.CXZ.CVR**



**EXR360001 后牆 外**  
**BACK WALL OUTER**



**EXR360002 后牆 內 (鐵)**  
**BACK PANEL INNER (METAL)**



**EXR360003 屋頂水槽 左**  
**ROOF SINK LH**



**EXR360004 屋頂水槽 右**  
**ROOF SINK RH**



(車頂水槽)

**EXR360005 屋頂水槽內裡 左**  
**ROOF SINK INNER LH**



**EXR360006 屋頂水槽內裡 右**  
**ROOF SINK INNER RH**



(車頂水槽)內裡

**EXR360007 室內燈**  
**ROOM LAMP**



**EXR360008 保險絲盒外蓋 儀仗**  
**FUSE CASE COVER**



**EXR360009 速度燈座板 中**  
**SPEED LIGHT PANEL MIDDLE**



(超速燈飾板)

**EXR360010 速度燈飾板 右**  
**SPEED LIGHT PANEL RH**



**EXR360011 速度燈飾板 左**  
**SPEED LIGHT PANEL LH**



**EXR360012 雨刷座板 右駕**  
**WIPER PANEL RHD**



**EXR360013 雨刷座板 左駕**  
**WIPER PANEL LHD**


**EXR360014 雨刷座板內裡**  
**WIPER PANEL INNER**



**EXR360015 雨刷座板內裡內骨  
WIPER PANEL INNER  
REINFORCEMENT**



**EXR360016 面板 96"  
21~35T EXR360  
PANEL**



(大燈在面板二代)  
(車頭前面板.護板)

**EXR370017 面板-2000" (六孔)  
21~35T EXR370  
PANEL**



(大燈在面板二代)  
(車頭前面板.護板)

**EXR360018 前橫樑  
FRONT CROSSBEAM**




**EXR360019 面板內裡  
PANEL INNER**




**EXR360020 面板加強樑  
PANEL REINFORCEMENT**



**EXR360021 面板加強樑內裡  
PANEL REINFORCEMENT INNER**



**EXR360022 面板通風網 21~35T  
1996"/EXR360  
PANEL VENTILATION NET**



EXR370027 面板通風網 右上

PANEL VENTILATION NET UPPER RH



EXR370023 面板通風網 左上

PANEL VENTILATION NET UPPER LH



EXR370025 面板通風網 中上

PANEL VENTILATION NET UPPER MIDDLE



EXR370028 面板通風網 右下

PANEL VENTILATION NET LOWER RH



EXR370024 面板通風網 左下

PANEL VENTILATION NET LOWER LH



EXR370026 面板通風網 中下

PANEL VENTILATION NET LOWER MIDDLE



EXR360029 面板彎角(角板) 左

CORNER PANEL LH



EXR360030 面板彎角(角板) 右

CORNER PANEL RH




EXR360037 面板把手飾蓋 外 大

PANEL HANDLE BAR COVER OUTSIDE (BIG)

EXR360037-1 面板把手飾蓋 內 小

PANEL HANDLE BAR COVER INSIDE (SMALL)

外大



內小

EXR360031 面板撐桿

FRONT PANEL SUPPORT



(面板頂桿.面板支撐的氣壓棒.面板避震器.前飾板溢壓缸)

EXR360032 面板標誌 PANEL MARK



(EXR360用)

EXR370033 面板標誌 PANEL MARK



(EXR370用) 字體小

EXR360034 面板拉線 (EXR360用)

FRONT PANEL CABLE



EXR370034 面板拉線 (EXR370用)


FRONT PANEL CABLE



面  
板  
拉  
索

**EXR360035 面板把手+後鈕 右**  
**PANEL HANDLE BAR+BACK BUTTON RH**

**EXR360036 面板把手+後鈕 左**  
**PANEL HANDLE BAR+BACK BUTTON LH**



**EXR370038 保險桿**  
**BUMPER**



**EXR360038-1 保險桿**  
**BUMPER**  
**(EXR360)~21T用**

**EXR360039 保桿上踏板 左**  
**BUMPER UPPER STAND PANEL**

**EXR360040 保桿上踏板 中**  
**BUMPER MIDDLE STAND PANEL**

**EXR360041 保桿上踏板 右**  
**BUMPER UPPER STAND PANEL**




保桿上橡皮

**EXR370042 保桿下踏板**  
**BUMPER LOWER STAND PA**

**EXR370043 保險桿支架 左**  
**BUMPER TRESTLE LH**

**EXR370044 保險桿支架 右**  
**BUMPER TRESTLE RH**




~在中下



**EXR370045A 保險桿飾板(通風網) 上 (電鍍)**  
**EXR370/ 21~35T**  
**BUMPER GARNISH BOARD UPPER (CHROME)**

**EXR370045 保險桿飾板(通風網) 上**  
**EXR370/ 21~35T**  
**BUMPER GARNISH BOARD UPPER**



**EXR370047 保險桿飾板(通風網) 下**  
**EXR370047A 保險桿飾板(通風網) 下 電鍍**  
**EXR370/ 21~35T**  
**BUMPER GARNISH BOARD LOWER**



**EXR360048 儀表底座**

**METER BASE**

**EXR360049 儀表飾板**

**METER GARNISH BOARD**



**XR360050 儀表台鐵架**

**METER METAL FRAME**



**EXR360051 儀表下護板**

**METER GARNISH BOARD LOWER**



**EXR360052 雨刷拉桿**

**WIPER LINK**


**(雨刷連桿)**



~在入雨刷桿(雨刷臂)

**EXR360053 雨刷桿 左**

**WIPER ARM LH**



**EXR360054 雨刷桿 右**

**WIPER ARM RH**

(雨刷臂) ~在鎖雨刷片(噴水頭連在上面)

**EXR360055 鏡桿 右 (左駕)**

**MIRROR AR RH (LHD)**

**EXR360055-1 鏡桿 右 (右駕)**

**MIRROR AR RH (RHD)**



**EXR360056 鏡桿 左(左駕)**

**MIRROR ARM LH (LHD)**

**EXR360056-1 鏡桿 左(右駕)**

**MIRROR ARM LH (RHD)**

**EXR360059 照地鏡**

**GROUND MIRROR**



**EXR360057 後視鏡 右大**

**MIRROR BACK RH (BIG)**



**EXR360058 後視鏡 左小**

**BACK MIRROR LH (SMALL)**

**EXR360060 輔助鏡 右**

**ASSIST MIRROR RH**



**EXR360062 鏡桿座 下 左**

**MIRROR ARM BASE LOWER LH**



**EXR360055-2**

**鏡桿輔助桿-右**

**ASSIST MIRROR ARM RH**



**EXR360061 鏡桿座 上 左**

**MIRROR ARM BASE UPPER LH**



EXR360064鏡桿座 下右  
MIRROR ARM BASE LOWER RH



EXR360063鏡桿座 上右  
MIRROR ARM BASE UPPER RH



EXR360065+66 晴雨窗 (左+右)  
CAR VISOR (LH+RH)




EXR360067 車門 左 (左駕)  
DOOR SHELL LH (LHD)

EXR360069 車門皮 左  
DOOR SKIN LH

EXR360068 車門 右 (左駕)  
DOOR SHELL RH (LHD)

EXR360070 車門皮 右  
DOOR SKIN RH



EXR360071 煙灰盒 左  
CIGARETTE BOX LH



EXR360072 煙灰盒 右  
CIGARETTE BOX RH



EXR360067-1

車門內飾板-左

DOOR INNER GARNISH BOARD LH

EXR360068-1

車門內飾板右

DOOR INNER GARNISH BOARD RH



EXR360067-2 車門內飾板 左 下段

DOOR INNER GARNISH BOARD LOWER LH



EXR360068-2 車門內飾板 右 下段

DOOR INNER GARNISH BOARD LOWER RH



EXR360073 車門外水切 左  
DOOR OUTSIDE MOLDING LH

EXR360075 車門內水切 左

DOOR INSIDE MOLDING LH



EXR360074 車門外水切 右  
DOOR OUTSIDE MOLDING RH

EXR360076 車門內水切 右

DOOR INSIDE MOLDING RH



**EXR360077 車門外飾板 左上**

**DOOR OUTER GARNISH BOARD UPPER LH**



**EXR360078 車門外飾板 右上**

**DOOR OUTER GARNISH BOARD UPPER RH**



**EXR360079 車門外飾板 左下**

**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER LH**




**EXR360080 車門外飾板 右下**

**DOOR OUTER GARNISH BOARD LOWER RH**



**EXR360081 車門柱(前柱.A柱) 左  
DOOR PILLAR LH**



**EXR360083 邊肚板 左  
REAR PILLAR LH**



**EXR360082 車門柱(前柱.A柱) 右  
DOOR PILLAR RH**



**EXR360084 邊肚板=右  
REAR PILLAR RH**

**EXR360087 邊肚板通風網內座  
REAR PILLAR VENTILATION NET BASE**



**EXR36085 邊肚板通風飾板-左  
PILLAR BOARD GARNISH LH**



**EXR36086 邊肚板通風飾板-右  
PILLAR BOARD GARNISH RH**



**EXR360088 車門六角鎖 左  
DOOR LOCK LH**

**EXR360089 車門六角鎖 右  
DOOR LOCK RH**



**EXR360090+91 車門鎖仁 (左+右)  
DOOR W/KEY LH+RH  
(肚臍鎖)**




**EXR360093 車門外把手 (左=右)  
DOOR HANDLE BAR (LH=RH)**






**EXR360092 車門彩條**  
**DOOR STICKER 1SET(LH/RH)**



**EXR360094 車門昇降機 左 (電動)**  
**WINDOW REGULATOR LH (ELECTRIC)**  
**EXR360095 車門昇降機 右 (電動)**  
**WINDOW REGULATOR RH (ELECTRIC)**



**EXR360096 車頭避震器 後**  
**REAR SHOCK ABSORBER**  
**EXR360097 車頭避震器 前**  
**FRONT SHOCK ABSORBER**

後




前



**EXR360098 車頭避震氣囊 後 小**  
**CABIN REAR SHOCK ABSORBER LH**

**EXR360110 車頭鐵套**  
**CABIN BUSH**

**EXR360099 車頭避震氣囊 前 大**  
**AIR SPRING FRONT**




**EXR360111 車門內把手 左**  
**INSIDE HANDLE BAR LH**  
**EXR360112 車門內把手 右**  
**INSIDE HANDLE BAR RH**



**EXR360113 車門后鈕 上 (左=右)**  
**DOOR BACK BUTTON UPPER (LH=RH)**  
**EXR360114 車門后鈕 下 (左=右)**  
**DOOR BACK BUTTON LOWER (LH=RH)**



**EXR360115 車門海棉 左**  
**DOOR WEATHER STRIP LH**  
**EXR360116 車門海棉 右**  
**DOOR WEATHER STRIP RH**



**EXR360117 前檔橡皮**  
**WINDSHIELD RUBBER**



**EXR360118 前輪前檔泥板 左**

**FRONT FENDER FRONT WHEEL LH**

**EXR360119 前輪前檔泥板 右**

**FRONT FENDER FRONT WHEEL RH**



**EXR360120 前輪後檔泥板 左**

**REAR FENDER FRONT WHEEL LH**

**EXR360121 前輪後檔泥板 右**

**REAR FENDER FRONT WHEEL RH**



**EXR370122 內龜板 左**

**SPLASH BOARD LH**

**EXR370123 內龜板 右**

**SPLASH BOARD RH**



**EXR360124 外牛腿 左**

**OUTSIDE FENDER LH**

**EXR360125 外牛腿 右**

**OUTSIDE FENDER RH**




**EXR360126 外戶定後腳踏版 左**

**REAR PILLAR STAND PANEL RUBBER LH**

**EXR360127 外戶定後腳踏版 右**

**REAR PILLAR STAND PANEL RUBBER RH**




(邊肚板腳踏橡皮)

**EXR360128 外牛腿固定座 左**

**OUTSIDE FENDER SUPPORT LH**

**EXR360129 外牛腿固定座 右**

**OUTSIDE FENDER SUPPORT RH**



**EXR360130 外牛腿下橡皮 左**

**EXR360用**

**LOWER RUBBER OUTSIDE FENDER LH**

**EXR360131 外牛腿下橡皮 右**

**EXR360用**

**LOWER RUBBER OUTSIDE FENDER RH**



**EXR370132** 外牛腿下橡皮 左


**EXR370**用

**LOWER RUBBER OUTSIDE FENDER LH**

**EXR370133** 外牛腿下橡皮 右

**EXR370**用

**LOWER RUBBER OUTSIDE FENDER RH**



**EXR360134** 站板小燈 (左=右)

**STAND PANEL SMALL LAMP (LH=RH)**



**EXR360136** 站板左上

**STAND PANEL UPPER LH**

**EXR360137** 站板右上

**STAND PANEL UPPER RH**



~U型站板.腳踏板.直板.站板

**EXR370138** 站板左中

**STAND PANEL MIDDLE LH**

**EXR370139** 站板右中

**STAND PANEL MIDDLE RH**

~U型站板.腳踏板.直板.站板



**EXR370140** 站板下外左

**OUTSIDE STAND PANEL LOWER LH**

**EXR370141** 站板下外右

**OUTSIDE STAND PANEL LOWER RH**

~內在鎖腳踏鋁板



**EXR360142** 站板支架(腳踏板吊耳) 前左

**STAND PANEL TRESTLE FRONT LH**

**EXR360143** 站板支架(腳踏板吊耳) 後左

**STAND PANEL TRESTLE REAR LH**

**EXR360144** 站板支架(腳踏板吊耳) 前右

**STAND PANEL TRESTLE FRONT RH**


**EXR360145** 站板支架(腳踏板吊耳) 後右

**STAND PANEL TRESTLE REAR RH**



**EXR360146** 前輪後檔泥板支架 (左=右)

**REAR FENDER FRONT WHEEL TRESTLE (LH=RH)**





**EXR360147** 腳踏鋁板 上左

**ALLOY STAND PANEL UPPER LH**

**EXR360148** 腳踏鋁板 上右

**ALLOY STAND PANEL UPPER RH**



**EXR360149 腳踏鋁板 左下**  
**ALLOY STAND PANEL LOWER LH**  
**EXR360150 腳踏鋁板 右下**  
**ALLOY STAND PANEL LOWER RH**



**EXR370151 鋁腳踏板支架 左 EXR370用**  
**ALLOY STAND PANEL TRESTLE LH**

**EXR370152 鋁腳踏板支架 右 EXR370用**  
**ALLOY STAND PANEL TRESTLE RH**



**EXR360153 鋁腳踏板支架 左**  
**EXR360用**  
**ALLOY STAND PANEL**  
**TRESTLE LH**



**EXR360154 鋁腳踏板支架 右**  
**EXR360用**  
**ALLOY STAND PANEL**  
**TRESTLE RH**



**EXR360155 大燈 左**  
**HEAD LAMP LH**  
**EXR360156 大燈 右**  
**HEAD LAMP RH**




**EXR360157 大燈下飾條 左**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER LH**

**EXR360158 大燈下飾條 右**  
**HEAD LAMP GARNISH BOARD LOWER RH**



**EXR370159 大燈底座 左 (鐵制)**  
**HEAD LAMP BASE LH (IRON)**  
**EXR370160 大燈底座 右 (鐵制)**  
**HEAD LAMP BASE RH (IRON)**



保桿專用

**EXR360161 大燈後鈕 左 (鋁制)**  
**HEAD LAMP BACK BUTTON LH (ALUMINIUM)**  
**EXR360162 大燈後鈕 右 (鋁制)**  
**HEAD LAMP BACK BUTTON RH (ALUMINIUM)**



保桿專用

**EXR360163 大燈外框 左 (無孔)**  
**HEAD LAMP FRAME LH**  
**EXR360164 大燈外框 右 (無孔)**  
**HEAD LAMP FRAME RH**




~大燈在面板(保桿大燈外罩.保桿大燈外蓋) (ON PANEL)

**EXR370165 大燈外框 左 (有孔)**  
**HEAD LAMP FRAME LH (HOLE)**  
**EXR370166 大燈外框 右 (有孔)**  
**HEAD LAMP FRAME RH (HOLE)**



~大燈在保桿(保桿大燈外罩.保桿大燈外蓋) (ON BUMPER)

**EXR360167 車門邊燈 左**  
**SIDE LAMP LH**



**EXR360168 車門邊燈 右**  
**SIDE LAMP RH**

**EXR360169 保險桿霧燈 左 (黃色)**  
**BUMPER FOG LAMP LH (YELLOW)**




**EXR360170 保險桿霧燈 右 (黃色)**  
**BUMPER FOG LAMP RH (YELLOW)**

**EXR360171 後燈 左**  
**TAIL LAMP LH**




**EXR360172 後燈 右**  
**TAIL LAMP RH**

**EXR370173 集風罩 (四角形)**  
**FAN CASE (SQUARE)**



**EXR370174 呼拉圈 (圓形)**  
**FAN RING (CIRCLE)**



**EXR370175 電氣盒**  
**FUSE BOX**



**EXR370176 電氣蓋**  
**FUSE BOX COVER**



**EXR360178 電瓶蓋**  
**BATTERY COVER**



**EXR370177 電氣蓋底座**  
**FUSE BOX COVER BASE**



**EXR360180 拳擊套**  
**AIR INTANK**



**EXR360179 電瓶架**  
**BATTERY SHELF**



**EXR370181** 副水桶

**DEPUTY WATERING TANK**



**EXR360182** 噴水桶

**WATERING TANK**



~雨刷用

**EXR360183** 熱風箱

**HEATER**



**EXR360184** 冷氣風箱

**BLOWER**



**EXR360185A**外牛腿後段 左 (電鍍)

**OUTSIDE FENDER REAR LH (CHROME)**



**EXR360186A**外牛腿後段 右 (電鍍)

**OUTSIDE FENDER REAR RH (CHROME)**



**EXR370187**站板飾板下飾板 左

**STAND PANEL GARNISH BOARD LOWER LH**



**EXR370188**站板飾板下飾板 右

**STAND PANEL GARNISH BOARD LOWER RH**



**EXR370187A**站板飾板下飾板 左 (電鍍)

**STAND PANEL GARNISH BOARD LOWER LH(CHROME)**



**EXR370188A**站板飾板下飾板 右 (電鍍)

**STAND PANEL GARNISH BOARD LOWER LH(CHROME)**



**EXR360189**面板-第1代 (大燈在保險桿)  
**PANEL**

**EXR360190**角板-左 第1代(大燈在保桿)  
**CORNER PANEL LH**



**EXR360191**角板-右 第1代(大燈在保桿)  
**CORNER PANEL RH**

