

HINO TRUCK 日野.國瑞系列 福將 RANGER MEDIUM MFD.MFF.MFG.MGD.MGH

年份自1990'~此車並無裝速度燈 10T~15T 分窄/寬頭不同
分二.三期車子不同

二期福將



三期福將

HFW9001 車頂蓋(屋頂蓋) 10 T

ROOF PANEL



HFW9002 屋頂內裡前段

FRONT ROOF LNER



HFW9003 車頂蓋(屋頂蓋) 15 T

ROOF PANEL



HFW9004 室內鏡

MIRROR ROOM




HFW9005 屋頂水槽-左外

ROOF RAIL LH

HFW9006 屋頂水槽-右外

ROOF RAIL RH

(車頂水槽)



HFW9007 屋頂水槽內裡(車頂水槽)-左

ROOF RAIL LNER LH

HFW9008 屋頂水槽內裡(車頂水槽)-右

ROOF RAIL LNER RH



HFW9009 雨刷座板含內裡15T-右駕

WIPER PANEL RHD

HFW9010 雨刷座板含內裡15T-左駕

WIPER PANEL LHD




HFW9011 雨刷座板含內裡10T-右駕

WIPER PANEL RHD

HFW9012 雨刷座板含內裡10T-左駕

WIPER PANEL LHD



(雨刷/面板飾板)

HFW9013 雨刷拉桿 10T ~在鎖雨刷桿(雨刷臂)

WIPER LINKAGE

HFW9014 雨刷桿(雨刷臂)-左 10T

WIPER ARM LH



HFW9015 雨刷桿(雨刷臂)-右 10T

WIPER ARM RH

~在鎖雨刷片



HFW9016+17 晴雨窗-左+右

DOOR VISOR LH+RH

(一台份)



HFW9018 雨刷拉桿 15T ~在鎖雨刷桿(雨刷臂)

WIPER LINKAGE

HFW9019 雨刷桿(雨刷臂)-左 15T~在鎖雨刷片

WIPER ARM LH


HFW9020 雨刷桿(雨刷臂)-右 15T ~在鎖雨刷片

WIPER ARM RH



HFW9021 噴水頭接頭

WASHER PIPE



HFW9022

鏡桿-右
MIRROR ARM RH



HFW9023

輔助桿
ASSIST MIRROR ARM




HFW9024

鏡桿-左
MIRROR ARM LH



HFW9025

後視鏡-左小
BACK MIRROR LH



HFW9029 照地鏡(圓鏡子)~在右邊才有
GROUND MIRROR




HFW9030

後視鏡-右大
BACK MIRROR RH



HFW9028

鏡桿座-右上 ~近前柱
BRACKET UPPER RH
此車共有2個(屋頂=正廠/前柱)



HFW903 面板把手+後鈕-左
Front Panel Handle+Hinge LH



HFW9026 輔助鏡

ASSIST MIRROR



HFW9027

鏡桿座-右大
BRACKET LOWER RH



HFW9032

面板把手+後鈕-右
Front Panel Handle+Hinge RH



HFW9033 面板(車頭前護板) 15T 二期 (六孔)
FRONT PANEL

HFW9933 面板(車頭前護板) 15T 三期 (四孔)
FRONT PANEL



二期

HFW9034 面板(車頭前護板) 10.5T 二期
FRONT PANEL

HFW9934 面板(車頭前護板) 10.5T 三期
FRONT PANEL



三期

HFW9035 面板內裡15T
FRONT PANEL INNER




HFW9036 面板內裡10T
FRONT PANEL INNER



HFW9037 面板彎角-左
Corner Panel LH
HFW9038 面板彎角-右
Corner Panel RH
HFW9039 面板掛勾頭
PANEL CATCH



HFW9040 面板後鈕-左
FRONT PANEL CATCH LH
HFW9041 面板後鈕-右
FRONT PANEL CATCH RH
 (面板六角鎖)




HFW99042 面板標誌 (三期)
EMBLEM




HFW9043 面板標誌
EMBLEM
 ~大鳥紅中




HFW9044 面板加強樑 15T
FRONT PANEL REINFORCEMENT



HFW9045 面板加強樑 10T
FRONT PANEL REINFORCEMENT



HFW9046 前橫樑~大樑的前橫樑 15T用
BUMPER REINFORCEMENT



HFW9047 前橫樑~大樑的前橫樑 10T用
BUMPER REINFORCEMENT



HFW9048 儀表台前鐵架 15T
DASHBOARD FRONT Bracket



HFW9049 儀表台前鐵架 10T
DASHBOARD FRONT Bracket



HFW9050 儀表台前內鐵架 15T
DASHBOARD LINNER Support



HFW9051 儀表台前內鐵架 10T
DASHBOARD LINNER Support



HFW9052 儀表邊飾板-左
DASHBOARD Side Cover LH

HFW9053 儀表邊飾板-右
DASHBOARD Side Cover RH

HFW9054 儀表外框
METER FRAME




馬打外框(台念)~塑膠材質

HFW9055 儀表海棉 15T
DASHBOARD



HFW9056 儀表海棉 10.5T
DASHBOARD



HFW9057 外罩10T
GRILLE



二期用(水柵.水箱護罩/面板護罩)

HFW9058 外罩15T
GRILLE



二期用(水柵.水箱護罩/面板護罩)

HFW9959 外罩10T
GRILLE




三期用(水柵.水箱護罩/面板護罩)

HFW9960 外罩15T
GRILLE




三期用(水柵.水箱護罩/面板護罩)

HFW9061 保險桿(BP) 10T
FRONT BUMPER



HFW9062 保險桿(BP) 15T
FRONT BUMPER



~台灣改裝成一體成形.原裝型是分上/下

HFW9063 保險桿支架 -左
BUMPER Bracket LH

HFW9064 保險桿支架 -右
BUMPER Bracket RH



HFW9065 車門-左(右駕)
DOOR SHELL LH RHD
HFW9066 車門-右(右駕)
DOOR SHELL RH RHD



HFW9067 車門-左(左駕)
DOOR SHELL LH LHD
HFW9068 車門-右(左駕)
DOOR SHELL RH LHD

HFW9069
貼紙MFG二期
STICKER



HFW9970 貼紙MFG 三期
STICKER



HFW9071 車門皮全-左(右駕)
DOOR SKIN LH RHD
HFW9072 車門皮全-右(右駕)
DOOR SKIN LH RHD
HFW9073 車門皮全-左(左駕)
DOOR SKIN LH LHD
HFW9074 車門皮全-右(左駕)
DOOR SKIN RH LHD



HFW9075 面板卡只-左
STRIKER LH



HFW9076 三角窗開關(扣子)-左

VENTILATOR LOCK LH

HFW9077 三角窗開關(扣子)-右

VENTILATOR LOCK RH



HFW9078 車門煙灰盒

ASHTRAY



HFW9079 車門卡只-右

STRIKER RH



HFW9080 車門下飾板(車門外飾板)-左

DOOR GARNISH LOWER LH

HFW9081 車門下飾板(車門外飾板)-右

DOOR GARNISH LOWER RH

二期用(外觀有2條)



HFW9982 車門下飾板(車門外飾板)-右

DOOR GARNISH LOWER RH

HFW9983 車門下飾板(車門外飾板)-左

DOOR GARNISH LOWER LH

三期用(外觀是平)



HFW9084 三角窗下飾板-左

PNL-ORNAMENT LH

HFW9085 三角窗下飾板-右

PNL-ORNAMENT RH

(車門外飾板下)



HFW9086 三角窗下飾板蓋片-左

PNL-ORNAMENT LH

HFW9087 三角窗下飾板蓋片-右

PNL-ORNAMENT RH

HFW9088 三角窗下飾板蓋片-中下

PNL-ORNAMENT




(三角窗飾板前蓋)~斜 1台1個

~ 橫左=右無分 1台4個

HFW9089 前柱防水橡皮 右=左

FRONT PILLAR RUBBER RH=LH



HFW9090 前檔橡皮(寬)

Windshield Water Strip(W)

HFW9090-1 前檔橡皮(窄)

Windshield Water Strip(S)



HFW9091 車門柱 -左外

FRONT PILLA LH

HFW9092 車門柱 -右外

FRONT PILLA RH

(前柱.A柱)

HFW9093

邊肚板-左

REAR PILLAR LH



HFW9094

邊肚板-右

REAR PILLAR RH




HFW9095 邊肚板內裡-左
REAR PILLAR LINNER LH
HFW9096 邊肚板內裡-右
REAR PILLAR LINNER RH
 (后邊肚板內架,后邊肚板內骨)




HFW9097 車門鼓手
REGULATOR HANDLE RH=LH

~在鼓窗戶

HFW9098 地毯壓條-左
SUFF PLATE LH
HFW9099 地毯壓條-右
SUFF PLATE RH
 (戶定壓條,外戶定橡皮,壓條,車門邊飾條,側後內膠板)




HFW90100 車門內外水切-左
INSIDE MOULDING LH
HFW90101 車門內外水切-右
INSIDE MOULDING RH
HFW90102 車門外水切-左
OUTSIDE MOULDING LH
HFW90103 車門外水切-右
OUTSIDE MOULDING RH



HFW90104 車門外把手-左=右
DOOR OUTSIDE HANDLE LH=RH



HFW90105 車門內把手
INSIDE HANDLE



HFW90106 車門內把手底座-左
INSIDE HANDLE CASE LH
HFW90107 車門內把手底座-右
INSIDE HANDLE CASE RH




HFW90108+109 車門鎖仁-左+右
DOOR W/KEY (LH+RH)
 (一台份)




(車門內開把手)

(肚臍鎖)


HFW90110 車門煙灰盒座板-左
AIR TRIM LH
HFW90111 車門煙灰盒座板-右
AIR TRIM RH



HFW90112 車門呢嚙-左
DOOR WAIST SEAL INNER LH
HFW90113 車門呢嚙-右
DOOR WAIST SEAL INNER RH



HFW90114 車門海棉-左
Door Weather Strip LH
HFW90115 車門海棉-右
Door Weather Strip RH



(車門橡皮,車門防水條,車門防水橡皮)


HFW90116 車門昇降機-手動 左
WINDOW REGULATOR LH
HFW90117 車門昇降機-手動 右
WINDOW REGULATOR RH




HFW90118 車門昇降機-電動 左
WINDOW REGULATOR LH
HFW90119 車門昇降機-電動 右
WINDOW REGULATOR RH




HFW90120 車門六角鎖-左 手動
DOOR LOCK LH
HFW90121 車門六角鎖-右手動
DOOR LOCK RH




HFW90122 車門六角鎖-左 電動
DOOR LOCK LH
HFW90123 車門六角鎖-右電動
DOOR LOCK RH



HFW99124 車門彩條 三期用
DOOR STICKER 1SET(LH/RH)



HFW90125 車門彩條 二期用
DOOR STICKER 1SET(LH/RH)



HFW90126 車頭彈簧-前 (大)
CABIN SPRING FRONT(Large)
HFW90127 車頭彈簧-后(小)
CABIN SPRING REAR(Small)



HFW90128 車頭鐵套
CABIN BUSH



HFW99129 車頭鎖腳 -右
CABIN Bracket RH
HFW99130 車頭鎖腳 -左
CABIN Bracket LH



HFW90131 外牛腿固定座
FENDER BRACKET
 (外戶定-葉子板)



~(土地公座.車頭固定座.駕駛台腳架.運轉台平衡支架.車頭后鈕)

HFW90132 外牛腿 -左 電鍍
FENDER FRONT CHROME LH
HFW90133 外牛腿 -右 電鍍
FENDER FRONT CHROME RH
HFW90134 外牛腿) -左
FENDER FRONT LH
HFW90135 外牛腿 -右
FENDER FRONT RH



HFW90136 前底盤(車底板)-左

FRONT FLOOR LH

HFW90137 前底盤(車底板)-右

FRONT FLOOR RH



HFW90138 前輪前檔泥板-左

FRONT Splash Board LH

HFW90139 前輪前檔泥板-右

FRONT Splash Board RH

~ 無分手/電動



HFW90140 前輪后檔泥板支架 -L 15T

REAR FENDER FRONT WHEEL BRACKET L

HFW90141 前輪后檔泥板支架 -R 10.5~15T

REAR FENDER FRONT WHEEL BRACKET RH




HFW90142 前輪後檔泥板-左 (塑)~手動 15T

REAR FENDER FRONT WHEEL LH

HFW90143 前輪後檔泥板-右 (塑)~手動 15T

REAR FENDER FRONT WHEEL RH




HFW90144 前輪後檔泥板-左 (塑)~ 15T (電動)

REAR FENDER FRONT WHEEL LH

HFW90145 前輪後檔泥板-右 (塑)~ 15T (電動)

REAR FENDER FRONT WHEEL RH



HFW90146 前輪後檔泥板-左 (塑)~手動 10.5T

REAR FENDER FRONT WHEEL LH

HFW90147 前輪後檔泥板-右 (塑)~手動 10.5T

REAR FENDER FRONT WHEEL RH




HFW90148 直板-上左 鐵制

STAND PANEL LH

HFW90149 直板-上右 鐵制

STAND PANEL RH



HFW90150 直板(站板內裡)-左 鐵制~用燒的

STAND PANEL INNER LH

HFW90151 直板(站板內裡)-右 鐵制~用燒的


STAND PANEL INNER RH



HF90152 站板-左上
STEP Garnish UPPER LH

HF90153 站板-右上
STEP Garnish UPPER RH

(U型站板.腳踏板塑膠座.直板)~塑膠制 15T用



HF90154 站板-左下
STEP Garnish Lower LH

HF90155 站板-右下
STEP Garnish Lower RH

(U型站板.腳踏板塑膠座.直板)~塑膠制 15T用



HF90156 站板-左
STEP Garnish LH

HF90157 站板-右
STEP Garnish RH

(U型站板.腳踏板塑膠座.直板)~塑膠制 10T用



HF90158 站板支架 -右
STAND PANEL(REAR) BRACKET RH

HF90159 站板支架 -左
STAND PANEL (REAR) BRACKET LH

HF90160 站板支架 前-右小
STAND PANEL (FRONT) BRACKET RH

HF90161 站板支架 前-左小
STAND PANEL (FRONT) BRACKET LH



(腳踏吊耳)

HF90162 腳踏板支架-左下
Lower Step Garnish Holder LH

HF90163 腳踏板支架-右下
Lower Step Garnish Holder RH

(站板飾板下固定座. U型鐵制)



HF90164 腳踏鋁板-左上=右上大
ALLOY STEP UPPER RH=LH

HF90165 腳踏鋁板-右下=左下
ALLOY STEP LOWERRH=LH

二~三期同用



HF90166 腳踏鋁板支架-左下
Lower Step BRACKET LH

HF90167 腳踏鋁板支架-右下
Lower Step BRACKET RH



HF90168 大燈-右~四方框二期用
HEAD LAMP RH

HF90169 大燈-左~四方框二期用
HEAD LAMP LH



HF90170 大燈框(大燈外框)-右二期用
HEAD LAMP RIM RH

HF90171 大燈框(大燈外框)-左二期用
HEAD LAMP RIM LH



HFW99172 大燈-右~圓弧三期用

HEAD LAMP RH

HFW99173 大燈-左~圓弧三期用

HEAD LAMP LH



HFW99174 大燈框(大燈外框)-右三期用

HEAD LAMP RIM RH

HFW99175 大燈框(大燈外框)-左三期用

HEAD LAMP RIM LH



HFW90176 角燈(方向燈)-右

CORNER LAMP RH

HFW90177 角燈(方向燈)-左

CORNER LAMP LH

(白帶黃色)二期用

HFW99178 角燈(方向燈)-左

CORNER LAMP LH

HFW99179 角燈(方向燈)-右

CORNER LAMP RH

(白色)三期用



HFW90180 車門邊燈-左

SIDE LAMP LH

~二期用



HFW90181 車門邊燈-右

SIDE LAMP RH



HFW99182 車門邊燈-左

SIDE LAMP LH

HFW99183 車門邊燈-右

SIDE LAMP RH

~三期用



HFW90184 保險桿霧燈 左 (黃色)

BUMPER FOG LAMP LH

HFW90185 保險桿霧燈 右 (黃色)

BUMPER FOG LAMP RH



HFW90186 後燈-左

REAR LAMP LH

HFW90187 後燈-右

REAR LAMP RH

HFW90188 後燈殼-紅

TAIL LAMP LENS(RED)

HFW90189 後燈殼-黃

TAIL LAMP LENS(YELLOW)



HFW90190 噴水桶~雨刷用

WASHER TANK

HFW90191 副水桶

WATER TANK



(輔助水桶-副水箱)



**HFW90192 鼓風機
BLOWER**



~是在打風的 台念.

**HFW90193 空氣桶
AIR FILTER CASE**



**HFW90194 車門內飾板-左
DOOR TRIM LH**



**HFW90195 車門內飾板-右
DOOR TRIM RH**



**HFW90196 雨刷座板皮10.5T-右駕
WIPER PANEL RHD**



**HFW90197 前輪后檔泥板支架-左 10.5T
REAR FENDER FRONT WHEEL BRACKET LH**



**HFW90199 保險桿下巴-10.5T 窄
SKIRT FRONT BUMPER**



**HFW90200 保險桿下巴-15T 寬
SKIRT FRONT BUMPER**

