




圖示顏色 僅供參考

Photo color for reference only

FM65F

FM41001



雨刷座板
Wiper panel

FM41002



鏡桿輔助桿
Assist mirror arm

FM41002S



鏡桿輔助桿/白鐵
Assist mirror arm

FM051004L



雨刷桿 左
Wiper arm

FM41004R



雨刷桿 右
Wiper arm

FM41005L



後視鏡 左
Mirror back

FM41005R



後視鏡 右
Mirror back

FM41006



輔助鏡
Assist mirror

FM41007



照地鏡
Ground mirror

FM41008



面板
Front panel

FM41009



面板卡止 母
Front panel lock

FM41010



面板卡止 公
Front panel catch

FM41011



雨刷拉桿
Wiper linkage

FM41012L



角板 左
Panel Corner

FM41012R



角板 右
Panel Corner

FM41013L



前柱 左
Front pillar

FM41013R



前柱 右
Front pillar

FM41014L



車門內飾板 左
Door trim front

FM41014R



車門內飾板 右
Door trim front

FM41015L



車門 左
Door

FM41015R



車門 右
Door

FM41016L



車頭鏢腳 左
Cockpit bracket

FM41016R



車頭鏢腳 右
Cockpit bracket

FM41017



車門外把手
Door handle

FM41018



面板把手 鋁
Panel handle

FM41019



車門彩條
Car door sticker

FM41020



腳踏鋁板 上
Alloy step

FM41021L



站板支架 左前
Stand panel bracket

FM41021R



站板支架 右前
Stand panel bracket

FM41022L



站板支架 左後
Panel bracket

FM41022R



站板支架 右後
Pedal bracket

FM41023L



鏡桿 左
Mirror arm

FM41023R



鏡桿 右
Mirror arm

FM41024



保險桿
Bumper

FM41025



保險桿 (一體)
Bumper

FM41026



保險桿下巴
Bumper jaw

FM41041L



保險桿支架 左
Bumper bracket

FM41041R



保險桿支架 右
Bumper bracket

FM41042



前擋橡皮
Windshield rubber

FM41027L



方向燈 左
Corner lamp

FM41027R



方向燈 右
Corner lamp

FM41028



速度燈 白
Top lamp

FM41029



速度燈 綠
Top lamp

FM41030



速度燈 黃
Top lamp

FM41031




速度燈殼 白
Top lamp lens

FM41032



速度燈殼 綠
Top lamp lens

FM41033



速度燈殼 黃
Top lamp lens

FM42004R



腳踏鋁板支架 拉桿固定座
右前
Alloy step bracket

FM42004L



腳踏鋁板支架 拉桿固定座
左前
Alloy step bracket

FM41035L



邊肚板 左
Rear pillar

FM41035R



邊肚板 右
Rear pillar

FM41036



面板飾板
Panel cover

FM41023LS



鏡桿 左/白鐵
Mirror arm

FM41023RS



鏡桿 右/白鐵
Mirror arm

FM41038L



保險桿彎角 左
Bumper corner

FM41038R



保險桿彎角 右
Bumper corner

FM41039



車門煙灰盒
Ashtray

FM41040L



腳踏板 左
Pedal

FM41040R



腳踏板 右
Pedal

FM41043



外罩
Grille

FM41044



晴雨窗
Door sun visor

FM41045R



大燈 右
Head lamp

FM41045L



大燈 左
Head lamp

FM41046R



大燈下飾條 右
Head lamp garnish

FM41046L




大燈下飾條 左
Head lamp garnish

FM41003R



面板後扭 右
Panel hinge

FM41003L



面板後扭 左
Panel hinge

FM42001L



外牛腿 左
Fender

FM42001R



外牛腿 右
Fender

FM42002L



腳踏鋁板支架 左
Alloy step bracket

FM42002R



腳踏鋁板支架 右
Alloy step bracket

FM42003L



腳踏鋁板支架 拉桿 左
Alloy step bracket

FM42003R



腳踏鋁板支架 拉桿 右
Alloy step bracket